

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

FlexSet 120S-121S 280S-281S

típusú digitális telefonkészülékekhez



TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	2
A készülék kezelőszervei	3
Számjegy gombok	3
Kijelző	3
Navigáló billentyűk	3
Billentyűzet	4
Hangbeállítás	4
Híváskezelés	5
Soft-billentyűk használata	5
Házi mellék hívása	5
Külső (vidéki, városi) szám hívása	5
Hívásátadás	5
Konferencia	5
Hívásátvétel	6
Tartásba helyezés	6
Hívásátirányítás	6
Utolsó szám újrAhívása	7
"Ne zavarj" (Do Not Disturb - DND) üzemmód	7
Visszahívás-kérés	7
Főnök-titkári összeállítások	7
Testreszabás (Programozások)	9
Programozás elemei	9
Példa (gyorshívó billentyű)	10
Funkciók/Szolgáltatások használata	11
1.) Felprogramozott billentyűvel	12
2.) Gyorsgombbal	13
3.) Szolgáltatás/funkció kódok tárcsázásával	14
Példa (telefonzár)	14
Megjegyzés (CALLog)	15
Coral alközpont szolgáltatáskódjai	16

A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI

SZÁMJEGY GOMBOK

A készülékén lévő SZÁMJEGY GOMBOKKAL lehet „tárcsázni” hívószámot és szolgáltatáskódot.

KIJELZŐ

A KIJELZŐ szabadon állítható nyelvezettel rövid szöveges üzenettel számos információt közöl Önnel a hívott, a hívó személyéről és a célállomás állapotáról:

Digitális készülékeken az alábbi információk jelennek meg a használattól függően:

- dátum és pontos idő
- a hívott száma
- a hívó száma
- várakozó hívások
- fővonalak egyéni hívószáma
- könyvtár-tartalom

A "lapozás" a NAVIGÁLÓ (▼▲) billentyűvel történik.

SOFT billentyűk

A kijelző alsó sorában a készülék állapotától függően az igénybe vehető szolgáltatások/funkciók jelennek meg. Ezeket legkönnyebben az alattuk található SOFT billentyűkkel lehet aktivizálni.

NAVIGÁLÓ billentyűk

A FlexiCom felirat mellet fel-le navigáló billentyűt lát, mellyel például a készülék hangerejét lehet szabályozni, üzenethagyók listáját lapozni, csengetési hangot beállítani stb.

KEZELŐ billentyűk

A készüléken található MENU, ABC, ESC., ENTER, illetve egy fel-le, jobbra-balra kurzor mozgató billentyűk segítségével a készülék kijelzőjén szolgáltatások/funkciók közül lehet válogatni.

A MENU és az ABC billentyűk későbbi fejlesztésű szolgáltatásokra vannak fenntartva, a jelenlegi verzióban nem használhatóak.

A jobbra-balra kurzor mozgató billentyűvel a kijelző alsó sorában látható szolgáltatások között lehet a kurzort mozgatni (◀ ▶).

A kurzor által éppen mutatott szolgáltatást az ENTER billentyűvel lehet aktivizálni.

A fel-le kurzor mozgató billentyűvel soronként lehet léptetni a szolgáltatások között, az ESC. billentyűvel mindig a lista elejére lehet ugrani.

BILLENTYŰZET

SPKR	= Speaker, Belép/Kilép
LINE	= Hívás tartás
XFER	= Átadás, Konferencia behívás, Flash
HOLD	= Hívásátvétel

A digitális készüléken a 4 db rendszerszinten programozott (felhasználó által nem módosítható: SPKR, HOLD, XFER/CONF, LINE), illetve 22 db szabadon programozható **BILLENTYŰ** található.

A szabadon programozhatóságból következik, hogy bármely billentyűre akármilyen létező funkció/szolgáltatás ráprogramozható. Néhány gyakran használt funkciót előre felprogramoztunk készülékére, hogy azonnal igénybe vehesse, de természetesen átprogramozhatja saját igényeinek megfelelően.

A billentyűkön lévő LED világít, ha a ráprogramozott funkció/szolgáltatás aktív. Ha mellékállomást programozunk fel a LED akkor világít, ha mellékállomás éppen beszél (foglalt).

Hangbeállítás

Hangerőváltoztatás:

- ▲ hangosabban "csengessen"
- ▼ halkabban "csengessen"

Csengetési frekvencia változtatás: A kézibeszélő felemelése nélkül üsse be a 136-os kódot, majd a 2-es nyomógombot. Ezt követően a hangerőszabályzó gombokkal beállíthatja a kívánt hangot.

Csengetés ütemének beállítása : Az előzőekhez hasonlóan lehet beállítani, csak a kódszám 136 után 1-es számot kell beütni.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a **CORAL** rendszeren belül az egyes készülékek jogosultságait a központi program beírása során jelölik ki, mindenkor a vevő illetékesei kérésének megfelelően. Amennyiben valamely szolgáltatás (jogosultság) az Ön részére nem lenne elérhető, annak két oka lehet:

- a.) készüléke még nincs beprogramozva
- b.) egy adott szolgáltatásra nem jogosult.

HÍVÁSKÉZELÉS

Soft-billentyűk használata

A képernyő legalsó sorában megjelenő szolgáltatások/funkciók az alattuk található soft-billentyűk lenyomásával vehetőek igénybe

HÁZI MELLÉK HÍVÁSA

- Letett kézibeszélővel: (a hívás ekkor kihangosított lesz) tárcsázza a mellék számát vagy a mellék számával felprogramozott billentyűt. A **SPKR** billentyűvel lehet a hívást bontani.
- Felemelt kézibeszélővel: tárcsázza a mellék számát vagy a mellék számával felprogramozott billentyűt. A kézibeszélő visszahelyezésével lehet a hívást bontani.
A **SPKR** billentyű lenyomásával a beszélgetés kihangosított lesz, és a kézibeszélő visszahelyezhető, ekkor a **SPKR** billentyűvel lehet a hívást bontani.

KÜLSŐ (VIDÉKI, VÁROSI) SZÁM HÍVÁSA

- **Kimenő vonalat a 0 gomb lenyomásával lehet kérni, majd személyi kódot billentyűzve a tárcsahang után a hívni kívánt városi számot kell tárcsázni folyamatosan, tehát a 06 után nem kell újabb tárcsahangra várni.**

A kézibeszélő/**SPKR** használata megegyezik a házi mellék hívásánál megismertekkel.

HÍVÁSÁTADÁS

- Nyomjuk meg az **XFER/CONF** billentyűt
- Tárcsázzuk a kívánt számot
- Ha a szám jelentkezik, közöljük, hogy hívást adunk át (ez idő alatt az átadni kívánt fél beszélgetésünket nem hallja)
- Tegyük le a kézibeszélőt, ezzel az összeköttetést megteremtettük.

Természetesen hívásátadásnál nem szükséges a külső felet "bejelenteni" tárcsázást követően azonnal kiléphetünk a vonalból.

Amennyiben az átadás nem sikerül, mert a vonal foglalt, vagy nem válaszol, nyomjuk meg ismételten az XFER billentyűt és a felet visszkapjuk.

KONFERENCIA

Alapszituáció: ketten már beszélnek telefonon és be kívánnak vonni egy harmadik személyt:

- ➔Nyomja meg az **XFER/CONF** billentyűt.
- ➔Tárcsázza a harmadik fél számát és tájékoztassa az illetőt a háromoldalú konferencia tényéről.
- ➔Nyomja meg ismételten az **XFER** billentyűt, a három fél összekapcsolódott.

Amennyiben a harmadik fél belső állomás és nem válaszol, nyomja meg az **XFER** billentyűt, hogy visszatérhessen az első félhez.

Amennyiben a harmadik fél külső állomás és nem válaszol, nyomja meg az **XFER** billentyűt kétszer, hogy visszakapcsolódjon a külső vonalról és újra kapcsoljon az első félhez.

Ha ki akar szállni a 3-as konferenciából, egyszerűen tegye vissza a kézibeszélőt. A másik két fél a beszélgetést folytathatja.

HÍVÁSÁTVÉTEL

Szituáció: Irodájában kicseng egy telefon, és a tulajdonosa éppen nincs a helyén. Ön szeretné megválaszolni a hívást anélkül, hogy felvenné a kollégája telefonját

- ➔Nyomja meg a **HOLD** billentyűt
- ➔Üsse be a kicsengő mellékállomás számát

Ha ön egy híváskezelési csoport tagja (pl. főnök titkári) akkor elegendő a **HOLD** billentyű lenyomása.

TARTÁSBA HELYEZÉS

➔A beszélgető partnerét tartásba helyezheti (pl. mással kíván telefonján beszélgetni) a **LINE** billentyű lenyomásával.

➔Amennyiben a tartásba helyezett féllel tovább kívánja folytatni a beszélgetést, ismételten nyomja meg a **LINE** feliratú billentyűt.

Egyszerre több hívást is tartásba helyezhetünk és tetszés szerinti sorrendben folytathatjuk a beszélgetéseket. A sorrendet a kijelzőn történő lapozással (▼▲)határozhatjuk meg. Természetesen emlékeznünk kell arra, hogy pl: CO-1-en várakozik X, CO-5-ön Y stb.

HÍVÁSÁTIRÁNYÍTÁS

Szituáció: Ha Ön időlegesen el szeretné hagyni a munkahelyét, és azt szeretné, hogy hívásait más válaszolja meg, átirányíthatja a hívásait egy kijelölt mellékállomásra.

- Nyomja meg az „Fwd” , majd a „FwdAll” SOFT billentyűt, majd billentyűzze a célállomás számát



Ha azt szeretné, hogy az Önhöz érkező hívást akkor is megválaszolják, ha Ön éppen beszélget a telefonján, vagy nincs ideje felvenni, használhatja a „Busy” vagy „NoAns” SOFT billentyűt a fentiekhez hasonlóan. Ekkor a hívások csak akkor irányítódnak át, ha Ön foglalt, vagy nem válaszol.

UTOLSÓ SZÁM ÚJRAHÍVÁSA

→A CORAL központi egységét úgy programozták be, hogy a tárcsázási billentyűzet * jelű gombjával lehet minden külön programozás nélkül - az utolsó számot - a tárcsahang megjelenését követően újra hívni.

„NE ZAVARJ” (DO NOT DISTURB – DND) ÜZEMMÓD

- Lapozzon el a „▼” nyillal, addig hogy lássa a „DND” nevű SOFT billentyűt, majd nyomja meg

Az önt hívók ekkor foglaltsági jelzést hallanak.

Törléshez újból nyomja meg a „DND” nevű SOFT billentyűt

VISSZAHÍVÁS-KÉRÉS

Szituáció: Ön egy éppen foglalt melléket hívott, de mihamarabb szeretne vele beszélni.

Önök lehetősége van arra, hogy visszahelyezze a kézibeszélőt, folytassa a munkáját, mert a telefonközpont a készüléke csengetésével jelzi, ha a mellék szabaddá válik.

→A mellék foglaltsága esetén tárcsázza a **XFER 2** billentyűkombinációt. A telefonközpont csengeti a készülékét, ha a célállomás szabaddá válik, a kézibeszélő felemelésével automatikusa hívhatja a szabaddá vált melléket. Egyszerre több CAMP ON is igénybe vehető.

FŐNÖK-TITKÁRI ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

Bármely készülékcsoporthoz (és típusnak) adhatunk csoportosított főnök-titkári "jogokat".

A leghatásosabb szolgáltatások:

a./ egygombos "beszólás" (főnök és titkár részéről egyaránt). Amennyiben a főnök/titkár készülékére a titkár/főnök házi hívószámát egy billentyűre ráprogramozzuk és a mikrofonhangszóró üzemmód nincs kikapcsolva, a "beszólások" egy billentyű benyomásával történhetnek.

b./ Átadás: hívás be- és kiadása a **Hívásátadás** pontban leírtaknak megfelelően történik, az XFER-billentyű + a kívánt szám tárcsázása (vagy, ha az be van programozva, úgy az adott billentyű benyomása).

Pl: egy életszerű helyzet: a titkárságra bejön egy hívás és kéri a főnököt:

→teendő: XFER + a főnök hívóbillentyűje (a titkárság készülékén).

→A főnök megbeszéli az ügyet az illetővel és további pontosítás végett vissza kívánja adni a titkárságra a vonalat:

→teendő: XFER + a titkárság hívóbillentyűje (a főnöki készüléken).

Előfordulhat az is, hogy a főnök konferenciába kíván maradni.

teendő: XFER + a titkárság hívóbillentyűje (a főnök szól a titkárságnak, hogy visszaadja a vonalat, de benne kíván maradni a beszélgetésbe). Majd még egyszer megnyomja az XFER billentyűt. Így mindhárom személy összekapcsolódik.

c./ Hívásátirányítás :

→Akkor lehet rá szükség, ha valaki nincs a helyén, de a részére érkező hívásokat távollétében is fogadni kívánja. Ez esetben a bejövő hívás kicsöng az eredeti számon, majd egy - programozható idő múlva - a csengetés átmegy egy másik kijelölt készülékre. Ezen szolgáltatás a CORAL központi egységen keresztül lehet állandó szolgáltatásként programozni.

Minden belső és külső hívást át lehet irányítani a rendszeren belül egy másik készülékre.(Pl: átmegyünk egy másik szobába, és szeretnénk, ha a hívás követne bennünket)

A fentiekben csak azokat a leggyakrabban használt szolgáltatásokat emeltük ki, amelyeket előre felprogramoztunk a készülékére. A készüléke ennél sokkal többet tud. A továbbiakban megismerheti, hogy hogyan használja ki a Coral rendszer nyújtotta széleskörű szolgáltatásokat és funkciókat. Kérjük használja készülékét, találja meg azokat a szolgáltatásokat, melyek megkönnyítik munkáját és szórakoztatóvá teszik a telefonálást.

TESTRESZABÁS (Programozások)

A Coral telefonközpont funkcióit/szolgáltatásait speciális kódok tárcsázásával lehet aktivizálni illetve törölni. A gyakran használt funkciók egy egyszerű programozással hozzárendelhetők a készülék szabad billentyűihez, így a funkciót/szolgáltatást egyetlen gomb lenyomásával lehet aktivizálni és törölni.

Ugyanígy a hívószámok is felprogramozhatóak a billentyűkre → egygombos gyors hívás.

A programozás elemei

- tárcsázza a **139** –et (ez a programozás kódja)
- Nyomja meg a kiválasztott billentyűt (amennyiben a billentyű már tartalmaz kódot, felülíródik)
- Tárcsázza a funkció kódját, vagy hívószámot
- Nyomja meg újból a kiválasztott billentyűt
- Nyomja meg a **SPKR** billentyűt

Ha hármasszoros megerősítő hangot hall, jól programozott.

Megjegyzés:

- A **139** is egy kód, a billentyű-programozás kódja. Ezt a kódot is felprogramozhatjuk egy billentyűre. (139 → billentyű → 139 → billentyű → SPKR)
- Ha olyan billentyűt választ, ami már fel van programozva, a 2. művelet után a kijelzőn megjelenik a gombhoz rendelt kód leírása. Folytatva a programozás lépéseit az új kód felülírja a régit.
- Egyes funkciók/szolgáltatások igénybe vételéhez megfelelő jogosultság szükséges (a jogosultság körét és mértékét az üzemeltető illetékesei határozzák meg). Ha Ön egy olyan funkciót akar használni, amihez nincs jogosultsága, a kijelzőn a **COS FAIL** felirat jelenik meg (Class Of Service Fail).
- Helytelen művelet esetén, vagy rossz kód beadásakor az **ILLEGAL ...** felirat jelenik meg.
- A műveletek végrehajtásához egy meghatározott idő áll rendelkezésre. Ezt túllépve a készülék a **PROGRAM ABORTED** felirattal jelezve kilép a programozásból.
- A programozási műveletből bármikor kiléphet a **SPKR** billentyű lenyomásával.

Példa (gyorshívó billentyű)

Egy gyakran hívott számot (4 jegyű mellék) szeretnénk felprogramozni egy billentyűre.

A mellék számának felprogramozásához tárcsázzuk a **139** –et, azaz a programozási kódot. Válasszunk billentyűt és nyomjuk le. Üssük be a mellék számát, majd nyugtázzuk a kiválasztott billentyű újbóli lenyomásával. Végül a **SPKR** billentyű lenyomásával lépünk ki a programozásból.

Funkciók/Szolgáltatások használata

A Coral telefonközpont híváskezelési és egyéb funkcióinak és szolgáltatásainak elérése három féle módon lehetséges:

SOFT billentyűk, vagy a KEZELŐ billentyűk segítségével

A készülék alapállapotában az alábbi szolgáltatások/funkciók vehetőek igénybe

Msg	Üzenetjelzés a kiválasztott mellékre
FwdAll	Átirányít minden hívást a kiválasztott mellékre
DND	„Ne zavarj” üzemmód
Music	Háttérzene bekapcsolása
AutRdl	Foglalt/nem válaszoló külső hívás esetén automata újratárcsázás kérés
PageQ1	Hívás tartásba helyezése az 1. számú soron (bárki által elérhető)
Redial	Újrahívás
Remind	Emlékeztető hívás (00:00 – 12:00, Am – délelőtt, Pm – délután)
PkUpDr	Hívásátvétel a kiválasztott mellékről
MusSrc	Háttérzene választás (ha van telepítve a telefonalközponton)
CampOn	Visszacsengetés kérés
FwdBsy	Hívásátirányítás foglalt esetén a kiválasztott mellékre
FwdNA	Hívásátirányítás nem válaszol esetén a kiválasztott mellékre
FwdBNA0	Hívásátirányítás nem válaszol vagy foglalt esetén a kiválasztott mellékre
MsgCan	Üzenetjelzés törlése
Elp-TM	Eltelt idő kijelzés
AutAns	A készülék automatikusan válaszol
ExeC	Egy másik készülék jogossági kategóriájának lekérése a jelenlegi készülékre (jelszó függő)
FllwMe	Egy másik készülékre beérkező hívások átkérése a jelenlegire
IdlDsp	Kijelző törlés
SysLng	Kijelző nyelve (a második ENGLISH a magyar nyelv!)
NitAns	Éjszakai üzemmódban válaszhelynek kijelölés
COS-Sw	Jogossági kategóriaosztály cseréje (jelszó függő)
VP-AA	Automata válasz a hangos bemondásra
Lock	Készüléklezárás (jelszófüggő)
Park	Hívásparkoltatás (másik készülékről átvehető a hívás)
RngAdj	Csengetés beállítás
PkUpGp	Hívásátvétel csoporton belül
Pg-Rcv	Hangos beszólás tiltás/engedélyezés

V-PageHangos beszólás a kiválasztott mellékre

Pascod Jelszóbeállítás (kétszer kell beütni)

RptNum Elmentett szám újrAhívása

AcctCd Számlakód megadás

WakeUP Ébresztés kérés (00:00 – 12:00, Am – délelött, Pm – délután)

TrcPrn Híváslista kiírása nyomtatóra

ProgKy Billentyűprogramozás

Pref Egyedi fónal kérés

RmSts0 – RmSts15 nem használt funkciók

PageQ1 – PgQu10 Hívás tartásba helyezése az adott számú soron (bárki által elérhető)

ACDWtc – WrapCd nem használt funkciók

BG:FwB – Bg:ExH nem használt funkciók

A készülékre érkező hívás esetén alábbi szolgáltatások/funkciók vehetőek igénybe:

Megválaszolás előtt:

DND „Ne zavarj” üzemmód

Mute mikrofon némítás

FwdAll Átirányítja a hívást a kiválasztott mellékre

Name/# Hívószám-kijelzés

Beszélgetés közben:

PageQ1 Hívás tartásba helyezése az 1. számú soron (bárki által elérhető)

Mute mikrofon némítás

CallWt

1.) Felprogramozott billentyűvel

Legpraktikusabban: a megismert programozási módszerrel felprogramozzuk a billentyűket, és ezekkel aktivizáljuk a funkciókat/szolgáltatásokat.

Az éppen aktív funkciót/szolgáltatást a billentyű bal alsó sarkában lévő világító LED jelzi.

2.) Gyorsgombbal

A számmező gombjaihoz néhány gyakran használt funkció hozzá van rendelve. Aktivizálni a telefon állapotától függően az XFER vagy billentyű lenyomásával majd a szám lenyomásával lehet.

→Szabad állapotban letett vagy felemelt kézibeszélővel alkalmazhat gyors gombok:

gomb

+

- 2 Átirányítás foglalt vagy nem válaszol esetére + a kijelölt mellékállomás hívószáma.
- 3 VOICE PAGE – hangos bejelentés + a kijelölt mellékállomás hívószáma.
- 4 Hívástartás
- 5 Üzenethagyás az üzenetjelző lámpára + a kijelölt mellékállomás hívószáma
- 6 Bizalmas vonal + aktivizáló/törlő kód.
- 7 Hívás parkoltatás
- 8 Feltétel nélküli átirányítás + a kijelölt mellékállomás hívószáma.
- 9 Elmentett szám újratárcsázása

→Ha a tárcsázott mellék nem válaszol vagy foglalt:

XFER billentyű

+

a kiválasztott gomb

1

2

3

Visszahívás
kérés
(Camp On)

Befigyelés

4

5

6

Üzenet-
hagyás

Hangos bemondás
(Voice Page)

7

8

9

Azonnali
Visszahívás
kérés

Csendes befigyelés

Az azonnali visszahívás-kérésnél Ön a hívott és foglalt rendszerkészülék kijelzőjén megjelenik, így a hívott fél felfüggesztheti beszélgetését és azonnal hívhatja Önt.

Megfelelő jogosultsági kategóriánál lehetőség van egy foglalt mellékre „befigyelni”.

3.) Szolgáltatás/funkció kódok tárcsázásával

Ha nincs elegendő számú programozható billentyű, (vagy egy ritkán használt szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, amit nem érdemes felprogramozni), a szolgáltatásokat akkor is használhatjuk. Ez esetben a funkció/szolgáltatás kódját kell tárcsáznunk, és emlékeznünk kell arra, hogy mit programoztunk be, mert a készülék az így aktivizált funkcióról/szolgáltatásról nem ad vizuális információt.

Egyes funkciók/szolgáltatások igénybevételét egy aktivizáló kóddal (**11**) kell jóváhagyni megerősíteni, és törlését egy törlő kóddal (**10**) kell megerősíteni. Ilyenkor a megfelelő szolgáltatás kódjának beütése után az aktivizáló/törlő kód beütésével kell befejezni az aktivizálást/törlést.

Aktivizáló kód: 11

Törlő kód: 10

Megjegyzés:

- Egyes funkciók/szolgáltatások igénybe vételéhez megfelelő jogosultság szükséges (a jogosultság körét és mértékét az üzemeltető illetékesei határozzák meg). Ha Ön egy olyan funkciót akar használni, amihez nincs jogosultsága, a kijelzőn a **COS FAIL** felirat jelenik meg (Class Of Service Fail).
- Helytelen művelet esetén, vagy rossz kód beadásakor az **ILLEGAL ...** vagy az **ERROR** felirat jelenik meg.

Példa (telefonzár)

A készülékünket le szeretnénk zárni a jogosulatlan használat elől.

- Szükségünk lesz egy jelszóra (Ön választja!) és a jelszó megadásának/változtatásának a kódjára.

✓ a jelszót Ön választja (egy négyjegyű szám), legyen most: **1234**

✓ a jelszó megadásának/változtatásának a kódja: **179**

A jelszó megadásának/változtatásának kódját nem programozzuk fel, mert ritkán használjuk, tárcsázzuk **179** –es kódot. A készülék kéri a jelszót, amit kétszer egymás után kell beütnünk, tehát **1234 1234**, vagy ha volt már beállítva, akkor régi jelszó, majd kétszer beadva az új jelszó.

A **Telefonzár** használata:

–Lapozzon el a „▼” nyíllal, addig hogy lássa a „Lock” nevű SOFT billentyűt, majd nyomja meg. A készülék kéri a fentebbi példa alapján beállított jelszót.

–A funkció törlése az „UnLock” nevű SOFT billentyű megnyomása, majd a jelszó megadásával történik.

Megjegyzés.

Városból érkező hívások (visszahívás) kezelése.

1. Nyomja meg a kijelző alatt a **CALLog** gombot
2. Nyomja meg a kijelző alatt az **In** gombot
3. A **Fel -le** kurzor mozgató billentyűvel megkereshető a hívószám!
4. Nyomja meg a kijelző alatt a **Dial** gombot
5. Ha a **Delete** gombot nyomja meg ,akkor törlődik a hívószám!

Kimenő hívások ismétlése.

1. Nyomja meg a kijelző alatt a **CALLog** gombot
2. Nyomja meg a kijelző alatt az **Out** gombot
3. A **Fel -le** kurzor mozgató billentyűvel megkereshető a hívószám!
4. Nyomja meg a kijelző alatt a **Dial** gombot
5. Ha a **Delete** gombot nyomja meg ,akkor törlődik a hívószám!

A fenti szolgáltatás használatához minden fenti típusú készüléken el kell végezni:

1. Nyomja meg a **MENU** gombot
2. Nyomja meg a kijelző alatt a **TOOLS** gombot
3. Nyomja meg a kijelző alatt a **CALLOG** gombot
4. Nyomja meg a kijelző alatt a **EXTERN** gombot
5. Számbillentyűzetten tárcsázza a 0 számot (kérhető városi vonal hívószáma)
6. Nyomja meg a kijelző alatt a **SAVE** gombot
7. Nyomja meg az **ESC** gombot kétszer az alaphelyzetbe állításhoz

A CORAI, alközpont szolgáltatás kódjai

Szolgáltatás	Kódszám
Programozási kód	139
Számlakód	1990
ACD és UCD Csoportok:	
Azonosító megadása (ACD csoporthoz)	1973
Be / Kijelentkezés (egyetlen ACD csoportba)	1974
Elsődleges bejelentkezés (ACD csoportba)	1442
Kilépés / Visszalépés minden ACD/UCD csoportba	1975
Kilépés / Visszalépés egyetlen UCD csoportba	1991
Adminisztrációs idő kód (ACD csoport)	1977
Adminisztrációs idő (ACD/UCD csoport)	1976
Aktivizáló kód O	1911
Főnök-titkári csoport:	
Hívásátirányítás minden hívásra	168
Hívásátirányítás foglaltság esetén	167
Hívásátirányítás, ha nem felel	169
Hívásátirányítás időzített	1984
Kizárólagos tartás	187
Bizalmas mód	186
Befigyelés	XFER 3
Bróker / Konzultációs / Három résztvevős konferencia hívás	XFER
Hívásátirányítás:	
Minden hívás	141
Foglaltság esetén	140
Ha nem felel	142
Foglalt / Nem felel	147
Időzített	1985
Hívó azonosítás vezérlés	1444
Automatikus visszahívás (Camp-On) (mellék, külső vonal)	XFER 2
Automatikus visszahívás (Camp-On) felemelt kézibeszélővel (mellék)	XFER 8
Törlés kód X	10
Szolgáltatási Osztály (COS) átállítás	149
Konferencia:	
Többrésztvevős	7098 → 7099
Kiléptetés	1983
Ne zavarj (DND)	145
Ne zavarj (DND) felülbírálása	XFER 3
Vezetői előjog	170

Flash (Kalibrált nyitás) trónkőn	XFER 150
Kövess engem	189
Csoporthívás	5600 → 5849
Tartás	171
Utolsó szám újrakívása	*
Rosszindulatú hívás lenyomozása be/ki	1740
Rosszindulatú híváslista kinyomtatása	1741
Üzenet, válasz	175
Üzenet, hagyás/ törlés	XFER 5, vagy 175, 1440
Éjszakai válasz	192, vagy 78
Hívások sorba állítása	7060 → 7069
Hangos bemondás:	
Hangosbemondón	7074 → 7079
Egyetlen rendszerkészülékre	XFER 6, 191
Zónára (rendszerkészülékek egy csoportjára)	7300 → 7309
Parkoltatás	183, vagy 79
Jelszó	179
Készüléklezárás	148
Felvétel, Csengetési csoport	181, vagy 76
Felvétel, Irányított	180, vagy 77
Relé (Külső eszköz)	7086 → 7091
Emlékeztető hívás	172
Szobastátusz	7026 → 7041
Elmentett szám / Számismétlés	196
Biztonsági vonal	177
Hívásmegjelölés	XFER 195
Csendes befigyelés	XFER 9, 1981
Gyorstárcsázás: Saját könyvtár programozása	193
Ébresztő hívás	173