

# **KEZELÉSI ÚTMUTATÓ**

**T207S**

**T208S**

**típusú IP telefonkészülékekhez**

## T207S



## T208S



Egyszerűsített kezelési útmutató T207S, T208S jelű IP telefonkészülékek használatához.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>TARTALOMJEGYZÉK</b> .....	<b>3</b>
<b>A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI</b> .....	<b>4</b>
SZÁMJEGY GOMBOK.....	4
KIJELZŐ.....	4
NAVIGÁLÓ billentyűk.....	4
BILLENTYŰZET.....	4
HANGBEÁLLÍTÁS.....	5
<b>HÍVÁSKEZELÉS</b> .....	<b>6</b>
GYORSBILLENTYŰK HASZNÁLATA.....	6
HÁZI MELLÉK HÍVÁSA.....	6
KÜLSŐ (VIDÉKI, VÁROSI) SZÁM HÍVÁSA.....	6
HÍVÁSÁTADÁS.....	6
KONFERENCIA.....	7
TARTÁSBA HELYEZÉS.....	7
UTOLSÓ SZÁM ÚJRAHÍVÁSA.....	7

## A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI

### SZÁMJEGY GOMBOK

A készülékén lévő **SZÁMBILLENTYŰZETTEL** lehet „tárcsázni” hívószámot és szolgáltatáskódot.

### KIJELZŐ

A KIJELZŐ rövid szöveges üzenettel számos információt közöl Önnel a hívott, a hívó személyéről és a célállomás állapotáról:

A készülékeken az alábbi információk jelennek meg a használatától függően:

- dátum és pontos idő
- a hívott száma
- a hívó száma
- fővonalak egyéni hívószáma

### GYORS billentyűk:

A kijelző alsó sorában a készülék állapotától függően az igénybe vehető szolgáltatások/funkciók jelennek meg. Ezeket legkönnyebben az alattuk található GYORS billentyűkkel lehet aktivizálni.

### NAVIGÁLÓ billentyűk

A **HANGERŐSZABÁLYZÓ** billentyűvel például a készülék hangerejét lehet szabályozni, üzenethagyók listáját lapozni, csengetési hangot beállítani stb.

### KEZELŐ billentyűk:

A készüléken található **MSG, XFER, CONF, REDIAL, DIR, HOLD, HEADSET, MUTE, SPKR** billentyűkkel előre programozott szolgáltatásokat lehet igénybe venni.

A le-fel, jobbra-balra kurzor mozgató billentyűvel a kijelző alsó sorában látható szolgáltatások között lehet a kurzort mozgatni. A kurzor által éppen mutatott szolgáltatást az alatta található GYORS billentyűvel lehet aktivizálni.

### BILLENTYŰZET

A készüléken 4 db szabadon programozható **BILLENTYŰ** található. A szabadon programozhatóságból következik, hogy bármely billentyűre akármilyen létező funkció/szolgáltatás ráprogramozható. Néhány gyakran használt funkciót előre felprogramoztunk készülékére, hogy azonnal igénybe vehesse, de természetesen átprogramozhatja saját igényeinek megfelelően.

A billentyűkön lévő LED világít, ha a ráprogramozott funkció/szolgáltatás aktív. Ha mellékállomást programozunk fel a LED akkor világít, ha mellékállomás éppen beszél (foglalt).

## HANGBEÁLLÍTÁS

### **Hangerőváltoztatás:**

+ hangosabban "csengessen"

- halkabban "csengessen"

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a **CORAL** rendszeren belül az egyes készülékek jogosultságait a központi program beírása során jelölik ki, mindenkor a vevő illetékesei kérésének megfelelően. Amennyiben valamely szolgáltatás (jogosultság) az Ön részére nem lenne elérhető, annak két oka lehet:

- a. készüléke még nincs beprogramozva.
- b. egy adott szolgáltatásra nem jogosult.

# HÍVÁSKEZELÉS

## GYORSBILLENTYŰK HASZNÁLATA

A képernyő legalsó sorában megjelenő szolgáltatások/funkciók az alattuk található gyorsbillentyű lenyomásával vehetők igénybe

## HÁZI MELLÉK HÍVÁSA

- Letett kézibeszélővel: (a hívás ekkor kihangosított lesz) tárcsázza a mellék számát, majd nyomja meg az „OK” billentyűt. A **SPKR** billentyűvel lehet a hívást bontani.
- Felemelt kézibeszélővel: tárcsázza a mellék számát, majd nyomja meg az „OK” billentyűt. A kézibeszélő visszahelyezésével lehet a hívást bontani. A **SPKR** billentyű lenyomásával a beszélgetés kihangosított lesz, és a kézibeszélő visszahelyezhető, ekkor a **SPKR** billentyűvel lehet a hívást bontani.

## KÜLSŐ (VIDÉKI, VÁROSI) SZÁM HÍVÁSA

- **Kimenő vonalat a 0 gomb lenyomásával lehet kérni, a tárcsahang megjelenése után a hívni kívánt városi számot kell tárcsázni folyamatosan, tehát a 06 után nem kell újabb tárcsahangra várni, majd nyomja meg az „OK” billentyűt.**

A kézibeszélő/**SPKR** használata megegyezik a házi mellék hívásánál megismertekkel.

## HÍVÁSÁTADÁS

- Nyomjuk meg az **XFER** billentyűt
- Tárcsázzuk a kívánt számot, majd nyomja meg az „OK” billentyűt
- Ha a szám jelentkezik, közöljük, hogy hívást adunk át (ez idő alatt az átadni kívánt fél beszélgetésünket nem hallja)
- Nyomjuk meg újra az **XFER** billentyűt, ezzel az összeköttetést megteremtettük, majd tegyük le a kézibeszélőt.

Természetesen hívásátadásnál nem szükséges a külső felet "bejelenteni" tárcsázást követően azonnal kiléphetünk a vonalból.

Ha elrontottuk a hívandó szám tárcsázását, még mielőtt megnyomtuk az „OK” gombot a „Backsp” gyors Ha már megnyomtuk az „OK” gombot, akkor az „Endcall” majd a „Resume”

gyors billentyűk, majd a **kézibeszélő villájának** megnyomásával térhetünk vissza a hívóhoz, és próbálhatjuk meg az újra az átadást.

Ha a mellékállomás foglalt azonnal visszakapjuk a kijelzőn a hívó felet, akihez a „**Resume**” gyors billentyű, majd a **kézibeszélő villájának** megnyomásával térhetünk vissza.

## KONFERENCIA

Alapszituáció: ketten már beszélnek telefonon és be kívánnak vonni egy harmadik személyt:

- ➔ Nyomja meg az **XFER** billentyűt.
- ➔ Tárcsázza a harmadik fél számát, nyomja meg az „**OK**” gombot amikor bejelentkezett tájékoztassa az illetőt a háromoldalú konferencia tényéről.
- ➔ Nyomja meg ismételten az **CONF** billentyűt, a három fél összekapcsolódott.

Amennyiben a harmadik fél belső állomás és nem válaszol, nyomja meg a „**Resume**” gyors billentyű, majd a **kézibeszélő villájának** megnyomásával térhetünk vissza az első félhez.

Ha ki akar szállni a 3-as konferenciából, egyszerűen tegye vissza a **kézibeszélőt**. A másik két fél a beszélgetést folytathatja.

## TARTÁSBA HELYEZÉS

- ➔ A beszélgető partnerét tartásba helyezheti (pl. mással kíván telefonján beszélgetni ) a **HOLD** billentyű lenyomásával.
- ➔ Amennyiben a tartásba helyezett féllel tovább kívánja folytatni a beszélgetést, ismételten nyomja meg a **HOLD** feliratú billentyűt.

Egyszerre több hívást is tartásba helyezhetünk és tetszés szerinti sorrendben folytathatjuk a beszélgetéseket. A sorrendet a kijelzőn történő lapozással (▼ ▲)határozhatjuk meg. Természetesen emlékeznünk kell arra, hogy pl: CO-1-en várakozik X, CO-5-ön Y stb.

## UTOLSÓ SZÁM ÚJRAHÍVÁSA

- ➔ A CORAL központ egységét úgy programozták be, hogy **REDIAL** jelű gombjával lehet minden külön programozás nélkül az utolsó számot újra hívni.