

## ITS kaputelefonok programozása

A konfigurálás megkezdéséhez hívja meg a kaputelefon mellékét. A következő beállításokhoz fér hozzá:

- . • Nappali / éjszakai üzemmód váltása
- . • Belépés programozói módba
- . • A PanCam/Pantel/Pancode visszaállítása gyári beállításokra

### Belépés programozói módba

1. Tárcsázza a kaputelefon mellékét
2. Várja meg a nyugtázó hangot
3. Tárcsázza a \*900 kódot.
4. Adja meg a jelszót (alapértelmezett jelszó: 1234).

### Kilépés programozói módból

- Tárcsázza a \*900 kódot.  
–vagy–  
Ha nem érkezik tárcsázást, a kaputelefon 45 másodperc után automatikusan kilép a programozói módból.

### A kaputelefon beállításainak visszaállítása

#### **Az összes beállítás visszaállítása:**

1. Lépjen be programozói módba.
2. Tárcsázza a következőt: \*151.
3. Várja meg a nyugtázó hangot.
4. Lépjen ki a programozói módból.

#### **Visszállítás gyorsívó módban**

1. Lépjen be programozói módba .
2. Tárcsázza a következőt: \*152.
3. Várja meg a nyugtázó hangot.
4. Lépjen ki a programozói módból.

### Programozás

MŰVELET	PARANCS	GYÁRI ÉRTÉK
Kezelő megadása nappali / éjszakai módban, illetve hiba esetén.	<b>*360 + X + DN + #</b> ahol: X = 1 Nappali X = 2 Éjszakai X = 3 Hiba esetén	Nappali=0 Éjszakai=0 Hiba=0
A kezelők törlése	<b>*360 + X + #</b> ahol: X = 1 Nappali X = 2 Éjszakai X = 3 Hiba esetén r	

MŰVELET	PARANCS	GYÁRI ÉRTÉK
Alközponti mellékek kezdő számjegyeinek megadása:	<b>*170 + számjegy)(ek)</b> + # Maximum 4 számjegy (* vagy # nem használható) Visszavonás: <b>*170 + #</b>	Nincs gyári érték!
Kapunyitó kód a mellékekről:	<b>*441 +XXXX + #</b> ahol: XXXX= számjegyek (0-9) Max: 4 számjegy.	8
Külső ajtónyitó kód	<b>*442 + (Új nyitó kód)</b> Max 4 számjegy (0-9) Kevesebb számjegy esetén #-el kell lezárni a parancsot. <b>Megjegyzés:</b> A kód nem kezdődhet ugyanúgy, mint az alközponti mellékek számai!	9876
Beszélgétesi idő limit (mp)	<b>*462 + XX</b> ahol: XX = (10-99) másodperc. 00 = Nincs korlátozás	45 mp
Ajtónyitási idő (mp)	<b>*464 + X</b> ahol: X = (1-9)mp	3 mp
Programozói jelszó módosítása	<b>*600 + (új jelszó)</b> 0-9 számjegyek használhatók. * és # nem használható!	1234

### A kaputelefon beállítása gyorshívó üzemmódra

Gyorshívó módban az 1-9 gombokhoz telefonszámokat (mellékeket) rendelhetünk. A gomb megnyomására a kívánt telefonszámot tárcsázza az eszköz.

A következő táblázat a gyorshívó üzemmódban használható speciális funkciókat tartalmazza:

MŰVELET	PARANCS	GYÁRI ÉRTÉK
Gyorshívás célszámának megadása.	<b>*120 + X + DN + #</b> X = (1-9) gomb DN = célszám (max. 20 számjegy, *,#, Pause, A-D karakterek is használhatók)	nincs
Gyorshívó szám törlése	<b>*120 + X + #</b> X = (1-9) gomb	nincs